

Model 300FP-SD SelecTone[®] Field Programmer



Software Installation and Message Chip Programming

255386B REV. B 410 Printed in U.S.A. Impreso en EE.UU. Imprimé aux É.-U.

English	page 1
español	página 23
français	page 47



Warranty - Seller warrants all goods for five years on parts and 2-1/2 years on labor, under the following conditions and exceptions: Seller warrants that all goods of Seller's manufacture will conform to any descriptions thereof for specifications which are expressly made a part of this sales contract and at the time of sale by Seller such goods shall be commercially free from defects in material or workmanship. Seller reserves the right at the Seller's discretion to "Repair and Return" or "Replace" any item deemed defective during the warranty period. This warranty does not cover travel expenses, the cost of specialized equipment for gaining access to the product, or labor charges for removal and reinstallation of the product. This warranty shall be ineffective and shall not apply to goods that have been subjected to misuse, neglect, accident, damage, improper maintenance, or to goods altered or repaired by anyone other than Seller or its authorized representative, or if five years have elapsed from the date of shipment of the goods by Seller with the following exceptions: lamps and strobe tubes are not covered under this warranty. Outdoor warning sirens and controllers manufactured by Federal Warning Systems are warranteed for two years on parts and one year on labor. No agent, employee, representative or distributor of Seller has any authority to bind the Seller to any representation, affirmation, or warranty concerning the goods and any such representation, affirmation or warranty shall not be deemed to have become a part of the basics of the sales contract and shall be unenforceable. THE FOREGOING WAR-RANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR MERCHANTABILITY, FITNESS FOR PURPOSE AND OF ANY OTHER TYPE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. These warranties shall not apply unless Seller shall be given reasonable opportunity to investigate all claims for allegedly defective goods. Upon Seller's instruction a sample only of allegedly defective goods shall be returned to Seller for its inspection and approval. The basis of all claims for alleged defects in the goods not discoverable upon reasonable inspection thereof pursuant to paragraph 8 hereof must be fully explained in writing and received by Seller within thirty days after Buyer learns of the defect or such claim shall be deemed waived.

Federal Signal Corp. Industrial Systems 2645 Federal Signal Drive • University Park, IL 60484-3167 Tel: 708-534-4756 • Fax: 708-534-4852 Email: elp@federalsignal.com • www.federalsignal-indust.com

Contents

An Overview of the Model 300FP-SD	5
Installing the Software	7
Exploring the Interface	9 0
Preparing to Program a Message Chip 1	2
Programming a Message Chip 1	3
Creating Audio Files with Sound Recorder1	5
Recording an Audio File in Windows XP1	5
Recording an Audio File in Windows Vista1	8
Recording an Audio File in Windows 7 1	9
Returning the Product for Credit2	1
Obtaining Service, Assistance, and Parts2	2

SelecTone is a registered trademark of Federal Signal Corporation

InstallShield is a registered trademark and servicemark of InstallShield Corporation in the United States or other countries

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

An Overview of the Model 300FP-SD

The Federal Signal Model 300FP-SD SelecTone[®] Field Programmer application copies audio files from your computer to the Federal Signal RMB9999 message chip on the SelecTone Field Programmer. The message chip stores up to 30 seconds of audio.

Audio files are created with the Sound Recorder application available with Windows[®] XP, Windows Vista, and Window 7, or with a third-party sound recording/editing program. The message chips are compatible with the Federal Signal CommCenter[®] and Model TM33 Speaker Module and can be reused and reprogrammed.

The SelectTone Field Programmer features include a message-chip insertion mechanism that easily locks the chip in place, message playback, and volume control. LED indicators show when the programmer is powered on (green) and the duration of playback (red). The red playback LED flickers rapidly when the SelecTone Field Programmer attempts to play back a blank message chip.

The package contents includes:

Product Detail

Description	Part Number
300FP-SD SelecTone Field Programmer	2005625
120 Vac to 24 Vdc Power Adapter	120834
RS-232 Serial Cable	1751156
Installation CD	8503058

Federal Signal message chips are purchased separately under part number RMB9999.

Power Adapter:	
Input:	110 V–120 V, 50/60 Hz
	UL Listed
Audio Requirements:	WAV
	MP3
	WMA (with Windows Media Player installed)

6 An Overview of the Model 300FP-SD

Computer Requirements:

Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Screen resolution: 1024 x 768 pixels, 32 bit Hard drive free space: 20 MB One free serial port 64 MB graphics card

Installing the Software

To install the SelecTone Field Programmer software:

- 1. Insert the installation CD into the CD/DVD drive of your computer.
- 2. If the Autorun option is disabled, double-click the file setup.exe on the CD.
- 3. If your system does not have Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 runtime installed, the InstallShield[®] Wizard prompts you to install it. Click Install.

If your system has the required .NET Framework components, skip to step 5.

SelecTone Field Programmer - InstallShield Wizard
SelecTone Field Programmer requires the following items to be installed on your computer. Click Install to begin installing these requirements.
Status Requirement
Pending Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Install 💦 Cancel

4. The .NET Framework files will take a few minutes to install.

SelecTone Field Programmer - InstallShield Wizard
SelecTone Field Programmer requires the following items to be installed on your computer. Click Install to begin installing these requirements.
Status Requirement
Extracting Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Extracting: dotnetfx35.exe
Install Cancel

Note: You may be required to restart your computer once the installation is complete.

5. When the InstallShield[®] Wizard appears for the SelecTone Field Programmer software, click **Next**.



6. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

Exploring the Interface

Programming message chips with the SelecTone Field Programmer application is fast and easy. Everything you need is contained in one window for this simple, three-step programming process:

- Step 1 Select the computer serial port that connects to the SelecTone Field Programmer.
- Step 2 Select an audio file to program to the message chip.
- Step 3 Begin programming.

In addition, the application marks each step you successfully complete with a green check mark (\checkmark = pass). To ensure that the audio file is copied properly, the application stops the process at the first step that contains an error and marks the step with a red X (\varkappa = fail).



10 Exploring the Interface

The Minimize (-) and Close (X) buttons in the upper right corner work the same way as their counterparts in other Windows programs. The Minimize button shrinks the application to an icon on the taskbar without closing it. When you are ready to work with the application, you can quickly access it by clicking the icon. Clicking the Close button closes the application.

Buttons that are familiar from other Windows-based programs are the **Refresh** button in **Step 1** and the **Browse** button in **Step 2**. Click the **Refresh** button to update the list of available serial ports. Click the **Browse** button to navigate to the audio file you want to program to the message chip.

The **Status** box at the bottom of the window provides detailed information about the success or failure of each step.

Options Menu

The SelecTone Field Programmer application has a menu of options that enables you to change the language of the interface, manage files, and set up the programming for message chips. The four submenus and their functions are:

File	
Open	Opens an audio file
Exit	Closes the application

Edit	
Cut	Cuts text in application fields such as file names and status messages
Сору	Copies text in application fields
Paste	Pastes text in application fields

Tools	
Audio File Information	Displays the audio file type, sample rate, and number of bits
Audio Channel	Selects the audio channel for downloading to a message chip
Refresh Serial Port List	Re-scans the computer for available serial ports. Works the same way as the Refresh button in Step 1 .

continued

Options Menu (continued)

Tools		
Language	Changes the language of the application interface to English (default), French, or Spanish	

Help	
About	Displays the model number of the SelecTone Field Programmer, the version number of the software, and Federal Signal copyright information

Preparing to Program a Message Chip

To prepare the Model 300FP-SD for programming:

- 1. Connect the serial cable between the serial port on your computer and the serial connector on the SelecTone Field Programmer.
- 2. Connect the power adapter cable between a 120 Vac power source and the power connector on the SelecTone Field Programmer.
- **3.** Insert a blank message chip with the notch to the left side of the SelecTone Field Programmer.
- 4. When the chip is completely seated, flip the lever to the left and down to secure the chip.



Programming a Message Chip

The RMB9999 message chip can be reused and reprogrammed. The maximum length of the message is 30 seconds.

To program a message chip:

- Launch the programming software by clicking the SelecTone Field Programmer icon on the desktop or from the Start Menu by selecting All Programs > Federal Signal > SelecTone Field Programmer.
- 2. In the programming window under **Step 1**, select a serial port through which to download the audio file.

🗟 Sel	ecTon	e Field	Progra	mmer 🗖 🗖 💌
Eile	Edit	Tools	Help	
		St	ep 1 Select a COM1	FEDERAL SIGNAL Safety and Security Systems / Industrial serial port.

 In Step 2, enter the path and file name of the audio file, or click the browse button in Step 2 to navigate to the file. Alternately, in the menu bar click File > Open and select the audio file you want to download.

🛃 CommCen	ter 300FP-SD Field Programmer	\mathbf{X}
File Edit	Tools Help	
嬞 Open	Ctrl+O	
Exit	FEDERAL SIGNAL	
	Safety and Security Systems / Industrial	
	- Sten 1	
	otep 1	
	Select a serial port.	
	СОМ1 🔽 🕄	
		Browse
		buttop
	Step 2	
	Select an audio file.	
	BMT4001 way	

14 Programming a Message Chip

4. If the audio file has more than one channel, select in the **Tools** menu the **Audio Channel** you want to download. The default is Channel 1. The number of channels that are available depend on the selected audio file.

🖥 SelecTon	e Field Programmer
File Edit	Tools Help
	Audio File Information
	Audio Channel
	Refresh Serial Port List ecurity Systems / Industrial
	Language
	Step 1
	Select a serial port.
	СОМ1 🔽 🕄

5. Click **Program** in **Step 3** to download the audio file to the message chip.

V	Step 3 Click the Program button to initiate programming. Program
	Status
	Programming audio sample quantitysuccess

 To play the recorded message, press the play button under the arrow on the SelecTone Field Programmer. See the figure on page 13.

Note: To adjust the playback volume, use a small Phillips or flatblade screwdriver to turn the recessed **Volume** control clockwise to increase the volume or counter-clockwise to decrease it.

- **7.** Flip the locking switch to the upright position and carefully pull the programmed chip from the socket.
- 8. To continue programming additional chips with the same audio file, you need only to click the **Program** button after inserting each blank message chip.

Creating Audio Files with Sound Recorder

Sound Recorder is an easy-to-use utility included with the Windows operating system for recording and editing audio files. This chapter describes how to record an audio file with Sound Recorder in Windows XP, Windows Vista, and Windows 7. Before using Sound Recorder, make sure your computer is equipped with an audio sound card, speakers, and an audio input device, such as a microphone.

Recording an Audio File in Windows XP

The default audio input device for Sound Recorder is **Microphone**. To change the device or recording volume, see the following section "Changing the Audio Input and Volume (Windows XP)" on page 16.

To record and save an audio file:

- 1. Click Start > All Programs > Accessories > Entertainment > Sound Recorder.
- 2. To begin recording, click the Record button (red circle).

Note: The RMB9999 message chip stores up to 30 seconds of audio.



- 3. To stop recording audio, click the Stop button (black square).
- 4. When finished, click **File** > **Save**.



16 Creating Audio Files with Sound Recorder

- 5. Click the **File name** box and type a name for the recorded sound.
- 6. Select a location for the file by clicking the down arrow next to the **Save in** drop-down box.
- 7. To save the recorded sound as an audio file, click Save.

Changing the Audio Input and Volume (Windows XP)

To change the audio input and the recording volume:

1. In the Sound Recorder main menu select Edit > Audio Properties.



2. Under Sound recording, click the Volume button.

Audio Pro	perties	? 🗙
Audio Devi	ices	
Sound	playback Default device: Creative Sound Blaster PCI	•
	Volume Adva <u>n</u> ced	
Sound	recording	
	D <u>e</u> fault device:	
18	Creative Sound Blaster PCI	~
	Volume Advanced	
- MIDI m	usic playback	
, ₽ ₽	De <u>f</u> ault device:	
<u>iiiii</u>)	Microsoft GS Wavetable SW Synth	~
	Volume About	
<u>U</u> se o	nly default devices	
	OK Cancel	pply

3. In the **Recording Control** control panel, check the **Select** box under **Line In** or the name of another line input or device you are using.

🚺 Recording Control					
Options Help					
CD Player	Microphone	Line In			
Balance:	Balance:	Balance:			
Volume:	Volume:	Volume:			
Select	<mark>. ⊻</mark> elect	Select			
SoundMAX Digital Audio					

18 Creating Audio Files with Sound Recorder

- 4. Increase the recording **Volume** by moving the slider up. Decrease it by moving the slider down.
- 5. Close Recording Control by clicking the X button.
- 6. Close Audio Properties by clicking the OK button.

Recording an Audio File in Windows Vista

The default audio input device for Sound Recorder is **Microphone**. To change the device or recording volume, see the following section "Changing the Audio Input and Volume (Windows Vista)" on page 19.

To record and save an audio file:

1. Click Start > All Programs > Accessories > Sound Recorder.

2. Click Start Recording.

Note: The RMB9999 message chip stores up to 30 seconds of audio.



- 3. To stop recording audio, click Stop Recording.
- 4. Select a location for the file by clicking the down arrow next to the **Save in** drop-down box.
- 5. To save the recorded sound as an audio file, click Save.



Changing the Audio Input and Volume (Windows Vista)

To change the audio input and the recording volume:

- 1. Click Start > Control Panel > Hardware and Sound > Manage audio devices, and click the Recording tab.
- 2. Select Line In or the name of another line input or device you are using, and click Set Default.
- 3. To adjust the volume, click **Properties** and click the **Levels** tab.
- **4.** Increase the recording volume by dragging the slider to the right. Decrease it by dragging the slider to the left.
- 5. When finished, click OK.
- 6. In the Sound dialog box, click OK.

Recording an Audio File in Windows 7

The default audio input device for Sound Recorder is **Microphone**. To change the device or recording volume, see the following section "Changing the Audio Input and Volume (Windows 7)" on page 20.

To record and save an audio file:

1. In the Start Search box, type Sound Recorder, and in the list of results, click Sound Recorder.



2. Click the Start Recording button.

Note: The RMB9999 message chip stores up to 30 seconds of audio.

- 3. To stop recording audio, click Stop Recording.
- 4. Select a location for the file by clicking the down arrow next to the **Save in** drop-down box.

 Click the File name box, type a file name for the recorded sound, and click Save to save the recorded sound as an audio file.

Ny Save As	npute	er → Local Disk (C:)	•	•	\$ •	Search Local Disk (C:)		×
Organize 🔻 New	fold	ler					-	(?)
🐌 Downloads 📃 Recent Places	^	Name	^			Date modified	Туре	
Libraries Documents Music Pictures Videos Computer Local Disk (C:)	m							
-	-	•						
File <u>n</u> ame: Save as <u>t</u> ype: []	Untit Vind	led Iows Audio File						•
Alide Folders						Save	Cancel	

Changing the Audio Input and Volume (Windows 7)

To change the audio input and the recording volume:

- 1. Click the Start button, then click Control Panel.
- 2. In the Start Search box, type Sound.
- 3. Click Sound, then click the Recording tab.
- 4. Click Line In or the name of another line input you are using, and click Set Default.
- 5. Click Properties, then click the Levels tab.
- 6. Increase the recording volume by dragging the slider to the right. Decrease it by dragging the slider to the left, then click **OK**.
- 7. In the Sound dialog box, click OK.

Returning the Product for Credit

Product returns for credit require a return authorization from your local distributor prior to returning the product to Federal Signal. Please contact your distributor for assistance.

A product is qualified to be returned for credit when the following conditions are met:

- Product is resalable and in the original cartons
- Product has not been previously installed
- Product is the current revision
- Product has not been previously repaired
- Product is a standard product
- Product is not a service part

All returns are subject to a re-stock fee.

Defective products that are returned within the warranty period will be repaired or replaced at Federal Signal's sole discretion. Defective products do not include those products with lamp failure.

Circumstances other than those listed above will be addressed on a case-by-case basis.

Obtaining Service, Assistance, and Parts

Products returned for repair require a Return Authorization form. To obtain service for the product, please contact the Federal Signal Service Department at 708-534-4858.

For technical assistance, please call Federal Signal Technical Support at 708-534-3424, extension 5823.

To order replacement parts, please call Federal Signal **Customer Support** at 708-534-4756.



2645 Federal Signal Drive • University Park • IL 60484-3167 Tel: 708-534-4756 • Fax: 708-534-4852 elp@fedsig.com • www.federalsignal-indust.com



Modelo 300FP-SD Programador de campo SelecTone[®] Field Programmer



Instalación de software y programación de chip de mensajes



Garantía - El vendedor otorga para todos los artículos una garantía de cinco años en cuanto a piezas y 2 1/2 años en cuanto a mano de obra, bajo las siguientes condiciones y excepciones: El vendedor garantiza que todos los artículos fabricados por el vendedor cumplirán con las descripciones pertinentes para las especificaciones, que son parte expresa de este contrato de venta y que al momento de la venta por parte del vendedor estos artículos estarán comercialmente libres de defectos de material o fabricación. El vendedor se reserva el derecho a su discreción de "reparar y devolver" o de "reemplazar" cualquier artículo considerado defectuoso durante el período de garantía. Esta garantía no cubre gastos de transporte, el costo de equipos especializados para acceder al producto o cargos de mano de obra para la remoción y reinstalación del producto. Esta garantía no tendrá efecto y no se aplicará a artículos que se hayan visto afectados por uso indebido, negligencia, accidentes, daños o mantenimiento inadecuado, o a artículos alterados o reparados por cualquier otra persona que no sea el vendedor o sus representantes autorizados, o si han transcurrido cinco años desde la fecha de despacho de los artículos por parte del vendedor con las siguientes excepciones: lámparas y tubos estroboscópicos que no están cubiertos bajo esta garantía. Las sirenas de advertencia y los controladores para exteriores fabricados por Federal Warning Systems cuentan con una garantía de dos años para piezas y de un año en cuanto a mano de obra. Ningún agente, empleado, representante o distribuidor del vendedor tiene autoridad para comprometer al vendedor con alguna representación, afirmación o garantía con respecto a los artículos y cualquiera de estas representaciones, afirmaciones o garantías no podrán considerarse como parte de los fundamentos del contrato de venta y no serán aplicables. LAS GARANTÍAS ANTERIORES SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN CUALQUIER OTRA GARANTÍA O GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA EL USO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. Estas garantías no se aplicarán a menos que se proporcione al vendedor una oportunidad razonable para investigar todos los reclamos con respecto a los artículos supuestamente defectuosos. A pedido del vendedor, sólo una muestra de los artículos supuestamente defectuosos será devuelta al vendedor para su inspección y aprobación. La base de todos los reclamos por los defectos que se afirman en los artículos no determinables después de una inspección razonable de estos según el párrafo 8 del presente debe explicarse totalmente por escrito y debe ser recibido por el vendedor dentro de un plazo de treinta días a partir del momento en que el comprador se entera del defecto o dicho reclamo será considerado como no aplicable.

Federal Signal Corp. Industrial Systems 2645 Federal Signal Drive • University Park, IL 60484-3167 Tel: 708-534-4756 • Fax: 708-534-4852 Email: elp@federalsignal.com • www.federalsignal-indust.com

Contenido

Descripción general del Modelo 300FP-SD	27
Instalación de software	29
Explorando el interfaz	31
Menú de opciones	32
Preparación para programar un chip	34
Programación un chip de mensajes	35
Creación de archivos de audio con Grabadora de sonidos	37
Cómo grabar un archivo de audio en Windows XP	37
Cómo grabar un archivo de audio en Vista	40
Cómo grabar un archivo de audio en Windows 7	41
Devolución del producto a cambio de crédito	44
Cómo obtener servicio, ayuda y repuestos	45

SelecTone es una marca registrada de Federal Signal Corporation

nstallShield es una marca registrada y el marca de servicio de InstallShield Corporation en los Estados Unidos u otros países

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Descripción general del Modelo 300FP-SD

La aplicación de programación de campo SelecTone® Field Programmer Modelo 300FP-SD de Federal Signal copia los archivos de audio desde su computadora hasta el chip de mensajes RMB9999 de Federal Signal en el programador de campo SelecTone Field Programmer. El chip de mensajes almacena hasta 30 segundos de audio.

Los archivos de audio se crean con la aplicación Sound Recorder (Grabadora de sonidos) disponible en Windows® XP, Windows Vista y Windows 7, o con un programa de grabación/edición de sonido de otros proveedores.

Los chips de mensajes son compatibles con el módulo CommCenter® de Federal Signal y con el modelo de altavoz TM33. Además, se pueden reutilizar y reprogramar.

Las características del programador de campo SelectTone Field Programmer incluyen un mecanismo de inserción que fija fácilmente el chip en posición, reproduce los mensajes y controla el volumen. Los indicadores LED muestran cuando el programador está activado (verde) y la duración de la reproducción (rojo). El indicador LED rojo de reproducción parpadea rápidamente cuando el programador de campo SelecTone Field Programmer intenta reproducir un chip de mensajes en blanco.

El paquete contiene lo siguiente:

Descripción	Número de Parte		
Programador de campo SelecTone Field Programmer 300FP-SD	2005625		
Adaptador eléctrico de 120 V CA a 24 V CC	120834		
Cable RS-232 en serie	1751156		
CD de instalación	8503058		

Los chips de mensajes de Federal Signal se compran por separado. Su núm. de parte es RMB9999. Detalle de producto

Adaptador eléctrico:	
Entrada:	110 V–120 V, 50/60 Hz
	Listado en UL
Requisitos de audio:	WAV
	MP3
	WMA (si está instalado Windows Media
	Player)

Requisitos de la computadora:

Windows XP, Windows Vista o Windows 7 Resolución de pantalla: 1024 x 768 pixeles, 32 bits Espacio libre en disco duro: 20 MB Un conector en serie libre Tarjeta de vídeo de 64 MB

Instalación de software

Para instalar el software SelecTone Field Programmer:

- 1. Introduzca el CD de instalación en la unidad de disco CD/DVD de su computadora.
- 2. Si está desactivada la opción Autorun (Ejecución automática) haga doble clic en el archivo setup.exe en el CD.
- Si en su sistema no está instalado Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 runtime, el asistente InstallShield® Wizard le indicará que lo haga. Haga clic en Install (Instalar).

Si su sistema ya tiene los componentes. NET Framework necesarios, avance al paso 5.

SelecTone Field Programmer - InstallShield Wizard
SelecTone Field Programmer requires the following items to be installed on your computer. Click Install to begin installing these requirements.
Status Requirement
Pending Microsoft .NET Framework 3.5 5P1
Install Cancel

4. La instalación de los archivos .NET Framework demorará algunos minutos.

s	SelecTone Field Programmer - InstallShield Wizard				
	Sele com	cTone Field Programmer requires the following items to be installed on your puter. Click Install to begin installing these requirements.			
	Status	Requirement			
	Extracting	Microsoft .NET Framework 3.5 SP1			
	Extracting: o	lotnetfx35.exe			
		Install			

Aviso: Quizá necesite reiniciar su computadora después de terminar la instalación.

5. Cuando aparezca el asistente InstallShield® para el software SelecTone Field Programmer, haga clic en Next (Siguiente).



6. Siga las instrucciones en pantalla para terminar la instalación.

Explorando el interfaz

La programación de los chips de mensajes con la aplicación SelecTone Field Programmer es rápida y fácil. Todo lo que usted necesita está contenido en una ventana para este sencillo proceso de programación de tres pasos:

- Paso 1 Seleccione el puerto en serie de la computadora que está conectado al SelecTone Field Programmer.
- Paso 2 Seleccione un archivo de audio para programar en el chip de mensajes.
- Paso 3 Comience a programar.

Además, la aplicación marca con un signo verde de verificación (✓ = aprobado) cada paso que usted ejecute con éxito. Para verificar que el archivo de audio se copie debidamente, la aplicación detiene el proceso en el primer paso que contenga un error y marca el paso con una X roja (¥ =reprobado).

Rotopos para

	minimizar v ce	rrar
Monú do	🖪 SelecTone Field Programmer	
	Archivo Editar Herramientas Ayuda	
opciones	FEDERAL SIGNAL Salir Salir Safety and Security Systems / Industrial	
Paso 1 de _	Page 1	
programa		
	Seleccional un puerto senal.	Botón de
		_ boton de
		ción
Paso 2 de _	Paso 2	01011
programa	Seleccionar un archivo de audio.	5.14
	BMT4001 way	Boton
		examinar
Paso 3 de		
programa	Paso 3	
1 3 4 4	Haga clic en el botón Programa para iniciar la programación.	
	Programa	
Mensaje de		
estado del -	Estado	
proceso		

Los botones Minimizar (–) y Cerrar (**X**) en el ángulo superior derecho funcionan de la misma manera que los botones semejantes en otros programas de Windows. El botón Minimizar reduce la aplicación al tamaño de un icono en la barra de tareas, pero no la cierra. Al estar listo para trabajar con la aplicación, se puede acceder fácilmente a ella haciendo clic en el icono. Al hacer clic en el botón Cerrar, se cierra la aplicación.

Los botones que son similares a los de otros programas basados en Windows son el botón **Actualizar** en el **Paso 1** y el botón **Examinar** en el **Paso 2**. Haga clic en el botón **Actualizar** para actualizar la lista de puertos en serie disponibles. Haga clic en el botón **Examinar** para llegar hasta el archivo de audio que desea programar en el chip de mensajes.

La barra de **Estado** al pie de la ventana ofrece información detallada sobre el éxito o el fracaso de cada paso.

Menú de opciones

La aplicación SelecTone Field Programmer tiene un menú de opciones que le permite cambiar el idioma de la interfaz, administrar archivos y configurar la programación para los chips de mensajes. En la tabla a continuación se muestran los cuatro submenús y sus funciones:

Archivo	
Abrir	Abre un archivo de audio
Salir	Cierra la aplicación

Editar	
Cortar	Corta texto en los campos de la aplicación tales como los nombres de archivos y mensajes de estado
Copiar	Copia texto en los campos de la aplicación
Pegar	Pega texto en los campos de la aplicación

Menú de opciones (continuación)

Herramientas	
Información del archivo de audio	Muestra el tipo de archivo de audio, la velocidad de procesamiento o "sample", y el número de bits
Canal de audio	Selecciona el canal de audio para descargar hacia un chip de mensajes
Actualizar la lista de puerto serial	Reexamina la computadora para detectar puertos en serie disponibles. Funciona de la misma manera que el botón Actualizar en el Paso 1 .
Idioma	Cambia el idioma de la interfaz de la aplicación a inglés (predeterminado), francés o español

Ayuda	
Acerca de	Muestra el número de modelo del programador SelecTone Field Programmer, el número de la versión del software, y la información de derechos de autor de Federal Signal

Preparación para programar un chip

Preparación del Modelo 300FP-SD para la programación:

- Conecte el cable en serie entre el puerto en serie en su computadora y el conector en serie en el programador SelecTone Field Programmer.
- Conecte el cable del adaptador eléctrico entre una fuente de alimentación de 120 V CA y el conector eléctrico en el SelecTone Field Programmer.
- **3.** Introduzca un chip de mensajes en blanco con la muesca hacia el lado izquierdo del SelecTone Field Programmer.
- 4. Cuando el chip esté completamente asentado, voltee a la izquierda y hacia abajo la palanca para fijar el chip.



Programación un chip de mensajes

El chip de mensajes RMB9999 se puede reutilizar y reprogramar. La longitud máxima del mensaje es de 30 segundos.

To program a message chip:

- Inicie el software de programación haciendo clic en el icono SelecTone Field Programmer en el escritorio o desde Start Menu (Menú de Inicio) tras seleccionar All Programs (Todos los Programas) > Federal Signal > SelecTone Field Programmer.
- 2. En la ventana de programación bajo el **Paso 1**, seleccione un puerto en serie a través del cual se descargará el archivo de audio.

🖥 SelecTone Fi	eld Programmer 📃 🗖 🗙
Archivo Editar	Herramientas Ayuda
🚰 Abrir Ct	n+o 🔀
Salir	FEDERAL SIGNAL
	Safety and Security Systems / Industrial
\checkmark	Paso 1 Seleccionar un puerto serial.

3. En el Paso 2, introduzca la ruta de acceso y el nombre del archivo de audio, o haga clic en el botón examinar en el Paso 2 para llegar hasta el archivo. De manera alternativa, en la barra de menú haga clic en Archivo > Abrir y seleccione el archivo de audio que desee descargar.

🖥 SelecTone Field Programmer	
Archivo Editar Herramientas Ayuda	
FEDERAL SIGNAL Salir Salir Safety and Security Systems / Industrial	
Paso 1 Seleccionar un puerto serial. COM1	Botón
Paso 2 Seleccionar un archivo de audio. RMT 4001.wav	Examinar

36 Programación un chip de mensajes

4. Si el archivo de audio tiene más de un canal, seleccione en el menú Herramientas el Canal de audio que desee descargar. El canal predeterminado es el 1. El número de canales disponibles depende del archivo de audio seleccionado.

🗟 SelecTone Fie	ld Programmer 📃 🗖 🗙		
Archivo Editar	Herramientas Ayuda		
	Información del archivo de audio		
	Canal de audio 🛛 🖌 🖌 🖌 Channel 1		
	Actualizar lista del puerto serial.		
	Idioma +		
Paso 1			
Seleccionar un puerto serial.			
	СОМ1 🔽 🕄		
	COM1 🗸		

5. Haga clic en **Programa** en el **Paso 3** para descargar el archivo de audio en el chip de mensajes.

V	Paso 3 Haga clic en el botón Programa para iniciar la programación. Programa
	Programming audio sample quantitysuccess

6. Para reproducir el mensaje grabado, oprima el botón reproducir debajo de la flecha en el SelecTone Field Programmer. Consulte la figura en la página 34.

Aviso: Para ajustar el volumen de reproducción, use un pequeño destornillador Phillips o de punta plana para girar a la derecha el control de **Volume** (volumen) en rebajo para aumentar el volumen o a la izquierda para bajarlo.

- 7. Voltee el interruptor de bloqueo a la posición vertical y extraiga cuidadosamente del receptáculo el chip programado.
- Para continuar programando chips adicionales con el mismo archivo de audio, sólo será necesario hacer clic en el botón Programa después de introducir cada chip de mensajes en blanco.

Creación de archivos de audio con Grabadora de sonidos

Sound Recorder (Grabadora de Sonidos) es un programa de uso fácil ya incluido con el sistema operativo Windows para grabar y editar archivos de audio. Este capítulo describe cómo grabar un archivo de audio con Grabadora de sonidos en Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Antes de usar la Grabadora de sonidos, cerciórese de que la computadora esté equipada con una tarjeta de sonido de audio, altavoces y un dispositivo de entrada de audio, como un micrófono.

Cómo grabar un archivo de audio en Windows XP

El dispositivo predeterminado de entrada de audio para Grabadora de Sonidos es **Micrófono (Microphone).** Para cambiar el dispositivo o el volumen de grabación, consulte la sección siguiente "Cómo cambiar la entrada de audio y el volumen (Windows XP)" en la página 38.

Para grabar y guardar un archivo de audio:

- Haga clic en (Inicio > Todos los programas > Accesorios > Entretenimiento > Grabadora de sonidos (Start > All programs > Accessories > Entertainment > Sound Recorder).
- 2. Para comenzar a grabar, haga clic en el botón Grabar (Record) (círculo rojo).

Aviso: El chip de mensajes RMB9999 almacena hasta 30 segundos de audio.

🧐 Sound - Sound Recorder	
<u>File E</u> dit Effect <u>s H</u> elp	
Position: 0.00 sec.	Length: 0.00 sec.
]	

3. Para detener la grabación de audio, haga clic en el botón (Parar) Stop (cuadrado negro).

38 Creación de archivos de audio con Grabadora de sonidos

4. Al terminar, haga clic en Archivo > Guardar (File > Save).



- 5. Haga clic en la casilla **Nombre del archivo (File name)** y escriba un nombre para el sonido grabado.
- Seleccione una ubicación para el archivo haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a la casilla desplegable Guardar en (Save in).
- 7. Para guardar como archivo de audio el sonido grabado, haga clic en Guardar (Save).

Cómo cambiar la entrada de audio y el volumen (Windows XP)

Para cambiar la entrada de audio y el volumen de grabación:

1. En el menú principal de la Grabadora de Sonidos seleccione Edición > Propiedades de Audio (Edit > Audio Properties).



2. Bajo Grabación de sonidos (Sound recording), haga clic en el botón Volumen (Volume).

Audio Properties ?	X	
Audio Devices		
Sound playback Default device: Croating Sound Playback PCL		
Volume Adva <u>n</u> ced		
Sound recording		
Default device:		
Creative Sound Blaster PCI		
Volume Advanged		
MIDI music playback		
Default device:		
Microsoft GS Wavetable SW Synth		
Volume About		
Use only default devices		
OK Cancel Apply		

 En el Control de Grabación (Recording Control), marque la casilla Seleccionar (Select) debajo de Línea de Entrada (Line In) (o el nombre de otra entrada en línea o dispositivo que esté utilizando.

🚺 Recording Control			
Options Help			
CD Player	Microphone	Line In	
Balance:	Balance:	Balance:	
Volume:	Volume:	Volume:	
Select	<mark>. ∑</mark> elect	Select <u>S</u> elect	
SoundMAX Digital Audio			

- Aumente el volumen de grabación (Volume) moviendo el control deslizante hacia arriba. Para bajar el volumen mueva hacia abajo el control deslizante
- 5. Cierre Control de Grabación (Recording Control) haciendo clic en el botón X.
- 6. Cierre Propiedades de Audio (Audio Properties) haciendo clic en el botón OK.

Cómo grabar un archivo de audio en Vista

El dispositivo predeterminado de entrada de audio para Grabadora de Sonidos es **Microphone (Micrófono)**. Para cambiar el dispositivo o el volumen de grabación, consulte la sección siguiente "Cómo cambiar la entrada de audio y el volumen (Windows Vista)" en la página 41.

Para grabar y guardar un archivo de audio:

- 1. Haga clic en (Inicio > Todos los Programas > Accesorios > Grabadora de Sonidos) Start > All Programs > Accessories > Sound Recorder.
- 2. Haga clic en Iniciar Grabación (Start Recording).

Aviso: El chip de mensajes RMB9999 almacena hasta 30 segundos de audio.



- 3. Para detener la grabación de audio, haga clic en (Detener Grabación (Stop Recording).
- Seleccione una ubicación para el archivo haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a la casilla desplegable Guardar en (Save in).

5. Para guardar como archivo de audio el sonido grabado, haga clic en Save (Guardar).



Cómo cambiar la entrada de audio y el volumen (Windows Vista)

Para cambiar la entrada de audio y el volumen de grabación:

- Haga clic en Inicio > Panel de Control > Hardware y Sonido > Dispositivos de audio (Start > Control Panel > Hardware y Sound > Manage audio devices), y haga clic en la pestaña Grabación (Recording).
- Seleccione Línea de Entrada (Line In) o el nombre de otra entrada en línea o dispositivo que esté utilizando, y haga clic en Set Default (Establecer Predeterminado).
- **3.** Para ajustar el volumen, haga clic en **Propiedades (Properties)** y haga clic en la pestaña **Niveles (Levels)**.
- Para aumentar el volumen de grabación arrastre el control deslizante hacia la derecha. Para bajarlo, arrastre el control deslizante hacia la izquierda.
- 5. Al terminar, haga clic en OK.
- 6. En la casilla de diálogo Sonido (Sound), haga clic en OK.

Cómo grabar un archivo de audio en Windows 7

El dispositivo predeterminado de entrada de audio para Grabadora de Sonidos es **Microphone (Micrófono)**. Para cambiar el dispositivo o el volumen de grabación, consulte la sección siguiente "Cómo cambiar la entrada de audio y el volumen (Windows 7)" en la página 43.

42 Creación de archivos de audio con Grabadora de sonidos

Para grabar y guardar un archivo de audio:

 En la casilla Iniciar Búsqueda (Start Search), escriba Grabadora de Sonidos (Sound Recorder), y en la lista de resultados haga clic en Grabadora de Sonidos (Sound Recorder).



2. Haga clic en el botón (Iniciar Grabación) Start Recording.

Aviso: El chip de mensajes RMB9999 almacena hasta 30 segundos de audio.

- 3. Para detener la grabación de audio, haga clic en **Detener** Grabación (Stop Recording).
- Seleccione una ubicación para el archivo haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a la casilla desplegable Guardar en (Save in).
- 5. Para guardar como archivo de audio el sonido grabado, haga clic en Guardar (Save).

🔨 Save As				×
🚱 🔍 🖉 🕹 🕨 Co	mputer 🔸 Local Disk (C:) 🕨	▼ [€] 7	Search Local Disk (C:)	٩
Organize 🔻 Ne	w folder		==	• 😢
Computer Co	E Name		Date modified	Туре
Eccar Disk (C.)	III			•
File <u>n</u> ame: Save as <u>t</u> ype:	Untitled Windows Audio File			•
Alide Folders			Save	Cancel

Cómo cambiar la entrada de audio y el volumen (Windows 7)

Para cambiar la entrada de audio y el volumen de grabación:

- 1. Haga clic en el botón Inicio (Start), después haga clic en Panel de Control (Control Panel.
- 2. En la casilla Iniciar Búsqueda (Start Search), escriba Sonido (Sound).
- 3. Haga clic en Sonido (Sound), después haga clic en la pestaña Grabación (Recording).
- Haga clic en Línea de Entrada (Line In) o en el nombre de otra entrada en línea o dispositivo que esté utilizando, y haga clic en Establecer Predeterminado (Set Default).
- 5. Haga clic en **Propiedades (Properties)**, después haga clic en la pestaña **Niveles (Levels)**.
- 6. Para aumentar el volumen de grabación arrastre el control deslizante hacia la derecha. Para bajarlo, arrastre el control deslizante hacia la izquierda, después haga clic en **OK**.
- 7. En la casilla de diálogo Sound (Sonido), haga clic en OK.

Devolución del producto a cambio de crédito

Las devoluciones del producto a cambio de crédito por el mismo requieren una autorización de devolución de su distribuidor local antes de devolver el producto a Federal Signal. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

Un producto califica para ser devuelto a cambio de crédito cuando éste cumple las siguientes condiciones:

- El producto se puede volver a vender y está en sus cajas originales
- El producto no se ha instalado previamente
- El producto es de la revisión actual
- El producto no ha sido reparado previamente
- El producto es un producto estándar
- El producto no es una parte de repuesto

Todas las devoluciones están sujetas a un cargo de realmacenamiento.

Los productos defectuosos que se devuelvan dentro del período de la garantía serán reparados o reemplazados a discreción única de Federal Signal. Los productos defectuosos no incluyen aquellos productos con avería de lámpara.

Las circunstancias, otras que aquellas indicadas anteriormente, serán atendidas en base a caso por caso.

Cómo obtener servicio, ayuda y repuestos

Los productos que se devuelvan para ser reparados requieren un formulario de Autorización de Devolución. Para obtener servicio para el producto, por favor comuníquese con el Departamento de Servicio de Federal Signal, al número 708-534-4858.

Para solicitar asistencia técnica, por favor llame al Servicio de Soporte Técnico de Federal Signal, al número 708-534-3424, extensión 5823.

Para pedir partes de repuesto, por favor llame al Servicio de Asistencia al Cliente de Federal Signal, al número 708-534-4756.

2645 Federal Signal Drive • University Park • IL 60484-3167 Tel: 708-534-4756 • Fax: 708-534-4852 elp@fedsig.com • www.federalsignal-indust.com



Modèle 300FP-SD Programmateur portable SelecTone®



Installation du logiciel et programmation du circuit intégré de message



Garantie - Le vendeur offre pour tous les produits une garantie de cinq ans sur les pièces et de 2,5 ans sur la main-d'œuvre, selon les conditions et exceptions suivantes : le vendeur garantit que tous les produits qu'il fabrique seront conformes aux descriptions correspondant aux spécifications qui font expressément partie de ce contrat de vente et qu'au moment de la vente par le vendeur, de tels produits devront être exempts de défauts de matériel et de fabrication. Le vendeur se réserve le droit, à sa discrétion, de « Réparer et retourner » ou «Remplacer » tout article jugé défectueux durant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas les frais de voyage, le coût de l'équipement spécialisé pour avoir accès au produit ou les frais de main-d'œuvre liés à l'enlèvement et à la réinstallation du produit. Cette garantie sera inopérante et ne s'appliquera pas aux produits qui ont subi un mauvais usage, une négligence, un accident, des dommages ou un entretien inapproprié, ou aux produits modifiés ou réparés par quelqu'un d'autre que le vendeur ou son représentant autorisé, ou si cinq ans se sont écoulés depuis la date de l'envoi des produits par le vendeur avec les exceptions suivantes : les lampes et les tubes stroboscopiques ne sont pas couverts par cette garantie. Les sirènes d'alarme extérieures et les appareils de contrôle fabriqués par Federal Warning Systems sont couverts par une garantie deux ans sur les pièces et de un an sur la main-d'œuvre. Aucun agent, employé, représentant ou distributeur du vendeur n'a autorité pour lier celui-ci à une représentation, affirmation, ou garantie relative au produit et une telle représentation, affirmation, ou garantie ne pourra pas être considérée comme faisant partie des généralités du contrat de vent et sera inexécutable. LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE LA QUALITÉ MARCHANDE, DE COMPATIBILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU D'UN AUTRE TYPE, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES OU IMPLICITES. Ces garanties ne s'appliqueront pas si le vendeur n'a pas la possibilité raisonnable d'enquêter sur toutes les réclamations de produits soi-disant défectueux. À la demande du vendeur, un échantillon seulement des produits soi-disant défectueux lui sera retourné pour inspection et approbation. La raison de toute réclamation pour de soi-disant défauts dans les produits ne pouvant être découverts après une inspection raisonnable en vertu du paragraphe 8 ci-contre doit être entièrement expliquée par écrit et reçue par le vendeur dans les trente jours après que l'acheteur ait pris connaissance du défaut ou une telle réclamation sera considérée comme nulle.

Federal Signal Corp. Industrial Systems 2645 Federal Signal Drive • University Park, IL 60484-3167 Tel: 708-534-4756 • Fax: 708-534-4852 Email: elp@federalsignal.com • www.federalsignal-indust.com

Table des matières

Description générale du modèle 300FP-SD	51
Installation du logiciel	53
Exploration de l'interface	55
Menu Options	56
Préparation de la programmation d'un circuit intégré de message	58
Programmation d'un circuit intégré de message	59
Production de fichiers audio avec Magnétophone (Sound Recorder) Enregistrement d'un fichier audio sous Windows XP Enregistrement d'un fichier audio avec Windows Vista	61 61 64
Renvoi de l'appareil pour obtenir un remboursement	65 68
Obtention de réparation, d'assistance et de pièces de rechange	69

SelecTone est une marque déposée de Federal Signal Corporation

InstallShield est une marque déposée et le marque de service d'InstallShield Corporation aux Etats-Unis ou à d'autres pays

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et à d'autres pays.

Description générale du modèle 300FP-SD

L'application de Federal Signal du modèle 300FP-SD de programmateur portable SelecTone[®] copie des fichiers audio depuis votre ordinateur vers le circuit intégré de message RMB9999 de Federal Signal placé sur le programmateur portable SelecTone. Le circuit intégré de message peut enregistrer jusqu'à 30 secondes de signal audio.

Les fichiers audio sont créés avec l'application Magnétophone disponible dans Windows[®] XP, Windows Vista et Windows 7, ou tout autre programme tiers d'enregistrement et d'édition de sons. Les circuits intégrés de message sont compatibles avec le CommCenter® de Federal Signal et le module de haut-parleur modèle TM33. Ils peuvent être réutilisés et reprogrammés.

Le programmateur portable SelecTone dispose notamment d'un mécanisme d'insertion du circuit intégré de message qui le verrouille facilement en place, d'un contrôle d'enregistrement du message et d'une commande de volume sonore. Des témoins à DEL s'allument lorsque le programmateur est sous tension (vert) et durant l'exécution du contrôle d'enregistrement (rouge). Le témoin à DEL rouge de contrôle d'enregistrement clignote rapidement quand le programmateur portable SelecTone tente de lire un circuit intégré vierge.

L'emballage comprend :

Description	Numéro de pièce
Programmateur portable 300FP-SD SelecTone	2005625
Adaptateur de courant 120 V ca à 24 V cc	120834
RS-232 Serial Cable	1751156
Installation CD	8503058

Les circuits intégrés Federal Signal peuvent être achetés séparément sous le numéro de pièce RMB9999.

Caractéristiques de l'appa	reil
Adaptateur de courant :	
Entrée :	110 V–120 V, 50/60 Hz
	Homologué UL
Exigences audio:	WAV
	MP3
	WMA (avec Media Player de Windows

Configuration requise de l'ordinateur :

Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 Définition d'écran : 1024 x 768 pixels, 32 bit Espace libre sur disque dur : 20 Mo Un port série libre Carte graphique de 64 Mo

Installation du logiciel

Pour installer le logiciel du programmateur portable SelecTone :

- 1. Insérer le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
- 2. Si l'option Autorun est désactivée, cliquer deux fois sur le fichier setup.exe du CD.
- I Si votre système ne dispose pas de Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 runtime, InstallShield® Wizard (guide d'installation InstallShield[®]) vous invitera à l'installer. Cliquer sur Install (Installer).

Si votre système dispose du composant requis .NET Framework, passer à l'étape 5.

SelecTone Field Programmer - InstallShield Wizard
SelecTone Field Programmer requires the following items to be installed on your computer. Click Install to begin installing these requirements.
Status Requirement
Pending Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Install Cancel

4. Les fichiers .NET Framework peuvent prendre quelques minutes pour s'installer.

s	SelecTone Field Programmer - InstallShield Wizard	
	<u>ර</u> Sele	cTone Field Programmer requires the following items to be installed on your puter. Click Install to begin installing these requirements.
	Status	Requirement
	Extracting	
	Extracting: o	lotnetfx35.exe
		Install

Remarque : Il sera peut être nécessaire de redémarrer l'ordinateur une fois l'installation achevée.

 Quand InstallShield® Wizard apparaît pour le logiciel du programmateur portable SelecTone, cliquer sur Next (suivant).



6. Suivre les instructions affichées sur l'écran pour achever l'installation.

Exploration de l'interface

Programmer des circuits intégrés de message avec l'application du programmateur portable SelecTone est à la fois rapide et facile. Le processus de programmation, simple, en trois étapes, est indiqué dans une seule fenêtre :

- Étape 1 Sélectionner le port série qui est connecté au programmateur portable SelecTone.
- Étape 2 Sélectionner un fichier audio à programmer sur le circuit intégré de message.
- Étape 3 Commencer la programmation.

En outre, l'application marque chaque étape correctement achevée avec un signe de pointage vert (\checkmark = correct). e étape correctement achevée avec un signe de pointage vert (= correct). Pour s'assurer que le fichier audio est copié correctement, l'application arrête le processus à la première étape contenant une erreur et marque cette étape avec un X roug (\aleph = échec).



56 Exploration de l'interface

Les boutons **Réduire** (–) et Fermer (**X**) dans l'angle supérieur droit agissent de la même façon que leurs homologues dans les autres programmes Windows. Le bouton **Réduire** réduit la taille de l'application, sans la fermer, à une icône sur la barre de tâche. Une fois prêt à vous servir de l'application, cliquer sur l'icône pour y accéder rapidement. Cliquer sur le bouton **Fermer** pour fermer l'application.

Les boutons qui sont communs aux autres programmes fonctionnant sous Windows sont le bouton **Actualiser** de l'**étape 1** et le bouton Parcourir de l'**étape 2**. Cliquer sur le bouton **Parcourir** pour naviguer jusqu'au fichier audio à programmer dans le circuit intégré de message.

La boîte **État** au bas de la fenêtre fournit des informations détaillées sur les raisons du succès ou de l'échec de chaque étape.

Menu Options

L'application du programmateur portable SelecTone dispose d'un menu d'options qui permet de changer la langue de l'interface, de gérer les fichiers et de mettre en œuvre la programmation des circuits intégrés de message. Les quatre sous-menus et leurs fonctions sont:

Fichier	
Ouvrir	Ouvre un fichier audio
Quitter	Quitte l'application

Edition		
Couper	Coupe du texte dans les champs d'application tels que noms de fichier et messages d'état	
Copier	Copie du texte dans les champs d'application	
Coller	Colle du texte dans les champs d'application	

Menu Options (suite)

Outils		
Informations du fichier audio	Affiche le type, la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits du fichier audio	
Canal audio	Sélectionne le canal audio assurant le téléchargement vers le circuit intégré	
Actualiser la liste des ports série	Relance l'analyse des ports série disponibles sur l'ordinateur Fonctionne de la même façon que le bouton Actualiser de l' étape 1	
Langue	Change la langue de l'interface d'application en anglais (par défaut), en français ou en espagnol	

Aide	
A propos	Affiche le numéro de modèle du programmateur portable SelecTone, le numéro de version du logiciel et les informations de droit d'auteur de Federal Signal

Préparation de la programmation d'un circuit intégré de message

Pour préparer la programmation avec le modèle 300FP-SD :

- 1. Brancher le câble série entre le port série de l'ordinateur et le connecteur série sur le programmateur portable SelecTone.
- Brancher le câble de l'adaptateur de tension entre une source d'alimentation de 120 V ca et le connecteur d'alimentation sur le programmateur portable SelecTone.
- **3.** Insérer un circuit intégré de message vierge sur le programmateur portable SelecTone, en plaçant l'encoche à gauche.
- 4. Quand le circuit intégré est complètement inséré, basculer le levier de verrouillage sur la gauche et vers le bas pour l'immobiliser.



Programmation d'un circuit intégré de message

Le circuit intégré de message RMB9999 peut être réutilisé et reprogrammé. La longueur maximale du message est de 30 secondes.

Pour programmer un circuit intégré de message :

- Lancer le logiciel de programmation en cliquant sur l'icône SelecTone Field Programmer sur le bureau ou à partir du Start Menu en sélectionnant All Programs > Federal Signal > SelecTone Field Programmer.
- 2. Dans la fenêtre de programmation, à l'étape 1, sélectionner un port série par lequel le fichier audio sera téléchargé.

🗟 SelecTone F	eld Programmer	×
Fichier Edition	Outils Aide	
v	FEDERAL SIGNAL Safety and Security Systems / Industrial Etape 1 Choisir un port en série. COM1	

 À l'étape 2, saisir le chemin d'accès et le nom du fichier audio, ou cliquer sur le bouton Parcourir à l'étape 2 pour naviguer vers le fichier. Alternativement, dans la barre de menu cliquer sur Fichier > Ouvrir et sélectionner le fichier audio à télécharger.

🖥 SelecTone	Field Programmer	
Fichier Editio	on Outils Aide	
Quitter	FEDERAL SIGNAL Safety and Security Systems / Industrial	
	Étape 1	
	Choisir un port en série.	
	СОМ1	
		Bouton
	Étape 2	Parcourir
	Choisir un fichier audio.	
	RMT4001.wav	
-		

60 Programmation d'un circuit intégré de message

 Si le fichier audio dispose de plus d'un canal, sélectionner dans le menu Outils le canal audio à télécharger. Le canal par défaut est canal 1. La quantité de canaux disponibles est déterminée par le fichier audio sélectionné.

🖥 SelecTone Field Programmer		
Fichier Edition	Outils Aide	
	Informations du fichier audio	
	Canal audio 🔸 🖌 Channel 1 戻	
	Actualiser la liste des ports série	
	Langue	
	Étape 1	
Choisir un port en série.		
	СОМ1	

5. Cliquer sur **Programmer** à l'étape 3 pour télécharger le fichier audio vers le circuit intégré de message.

V	Étape 3 Cliquer sur le bouton Programmer pour commencer à programmer. Programmer	
	État	
	Unmuting audio sample quantysuccess	

6. Pour écouter le message enregistré, appuyer sur le bouton Lire sous la flèche du programmateur portable SelecTone. Consulter la figure de la page 58.

Remarque : Pour régler le volume sonore durant le contrôle d'enregistrement, utiliser un petit tournevis Phillips ou à lame plate et faire tourner la commande de **Volume** encastrée dans le sens horaire pour augmenter le volume sonore ou dans le sens antihoraire pour le diminuer.

- 7. Basculer le levier de verrouillage en position verticale et retirer avec précaution le circuit intégré programmé de son support.
- Pour continuer à programmer des circuits intégrés supplémentaires à partir du même fichier audio, il suffit de cliquer sur le bouton Programmer après avoir inséré un circuit intégré vierge.

Production de fichiers audio avec Magnétophone (Sound Recorder)

Magnétophone (Sound Recorder) est un utilitaire, d'emploi facile, inclus dans le système d'exploitation Windows, pour enregistrer et éditer des fichiers audio. Ce chapitre décrit comment enregistrer un fichier audio avec Magnétophone sous Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Avant d'utiliser Magnétophone, vérifier que l'ordinateur est bien équipé d'une carte son, de haut-parleurs et d'un dispositif d'entrée audio tel qu'un microphone.

Enregistrement d'un fichier audio sous Windows XP

Le dispositif d'entrée audio par défaut pour Magnétophone est **Microphone**. Pour changer d'entrée audio ou de niveau d'enregistrement, se reporter à la section suivante « Changement de l'entrée audio et du niveau d'enregistrement (Windows XP) » en page 62.

Pour enregistrer et sauvegarder un fichier audio :

- 1. Cliquer sur Démarrer > Programmes > Accessoires > Divertissement > Magnétophone (Start > Programs > Accessories > Sound Recorder).
- 2. Pour commencer l'enregistrement, cliquer sur le bouton Lecture (point rouge).

Remarque : Le circuit intégré de message RMB9999 peut enregistrer jusqu'à 30 secondes de signal audio.

9	Sound	Soun	d Reco	order	_ 🗆 🗵]
Ē	ile <u>E</u> dit f	Effect <u>s</u>	<u>H</u> elp			
	Position: 0.00 sec.				Length: 0.00 sec.	
		••				

3. Pour arrêter l'enregistrement, cliquer sur le bouton Arrêt (carré noir).

62 Production de fichiers audio avec Magnétophone (Sound Recorder)

 Quand l'enregistrement est terminé, cliquer sur Fichier > Enregistrer (File > Save).



- 5. Cliquer dans la boîte **nom du fichier** et taper un nom du fichier pour le son enregistré.
- 6. Sélectionner un emplacement pour le fichier en cliquant sur la flèche pointant vers le bas à côté de la zone déroulante **Enregistrer en (Save in)**.
- 7. Pour sauvegarder le son enregistré sous un fichier audio, cliquer sur **Enregistrer**.

Changement de l'entrée audio et du niveau d'enregistrement (Windows XP)

Pour changer l'entrée audio et le niveau d'enregistrement :

 Dans le menu principal de Magnétophone, sélectionner Édition > Propriétés audio (Edit > Audio Properties).



2. Sous Enregistrement du son (Sound Recording), cliquer sur le bouton Volume.

Audio Properties 🔹 💽 🗙			
Audio Devices			
Sound playback Default device: Creative Sound Blaster PCI			
Volume Advanced			
Sound recording Default device:			
Image: Creative Sound Blaster PCI Image: Volume Advanced			
MIDI music playback			
Microsoft GS Wavetable SW Synth			
Volume About			
OK Cancel Apply			

 Dans le panneau de configuration Contrôle d'enregistrement (Recording Control), cocher la boîte Select sous Entrée ligne (Line In) ou le nom d'une autre entrée ligne ou dispositif utilisé.

🔋 Recording Control						
O <u>p</u> tions <u>H</u> elp						
CD Player	Microphone	Line In				
Balance:	Balance:	Balance:				
Volume:	Volume:	Volume:				
Select	<mark>.</mark> ✓ <u>S</u> elect	Select Select				
SoundMAX Digital Audio						

⁶⁴ Production de fichiers audio avec Magnétophone (Sound Recorder)

- Augmenter le niveau ou Volume d'enregistrement en déplaçant le curseur vers le haut. Le diminuer en déplaçant le curseur vers le bas.
- 5. Fermer Contrôle d'enregistrement (Recording Control) en cliquant sur le bouton X.
- 6. Fermer Propriétés audio (Audio Properties) en cliquant sur le bouton OK.

Enregistrement d'un fichier audio avec Windows Vista

Le dispositif d'entrée audio par défaut pour Magnétophone est **Microphone**. Pour changer d'entrée audio ou de niveau d'enregistrement, se reporter à la section suivante « Changement de l'entrée audio et du niveau d'enregistrement (Windows Vista) » en page 65.

Pour enregistrer et sauvegarder un fichier audio :

- Cliquer sur Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Magnétophone (Start > All Programs > Accessories > Sound Recorder.
- 2. Cliquer sur Démarrer l'enregistrement (Start Recording).

Remarque : Le circuit intégré de message RMB9999 peut enregistrer jusqu'à 30 secondes de signal audio.



- 3. Pour arrêter l'enregistrement audio, cliquer sur Arrêter l'enregistrement (Stop Recording).
- Sélectionner un emplacement pour le fichier en cliquant sur la flèche pointant vers le bas à côté de la zone déroulante Enregistrer en (Save in).

 Pour sauvegarder le son enregistré sous un fichier audio, cliquer sur Enregistrer (Save).



Changement de l'entrée audio et du niveau d'enregistrement (Windows Vista)

Pour changer l'entrée audio et le niveau d'enregistrement :

- Cliquer sur Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et son > Gérer les périphériques audio (Start > Control Panel > Hardware and Sound > Manage audio devices), et cliquer sur l'onglet Enregistrement (Recording).
- Sélectionner Entrée ligne (Line In) ou le nom d'une autre entrée ligne ou source utilisée, et cliquer sur Définir par défaut (Set Default).
- 3. Pour régler le niveau, cliquer sur **Propriétés** et cliquer sur l'onglet **Niveaux (Levels)**.
- 4. Augmenter le niveau d'enregistrement en faisant glisser le curseur vers la droite. Le diminuer en faisant glisser le curseur vers la gauche.
- 5. Quand l'enregistrement est terminé, cliquer sur OK.
- 6. Dans la boîte de dialogue Son (Sound), cliquer sur OK.

Enregistrement d'un fichier audio avec Windows 7

Le dispositif d'entrée audio par défaut pour Magnétophone est Microphone. Pour changer d'entrée audio ou de niveau d'enregistrement, se reporter à la section suivante « Changement de l'entrée audio et du niveau d'enregistrement (Windows 7) » en page 67.

66 Production de fichiers audio avec Magnétophone (Sound Recorder)

Pour enregistrer et sauvegarder un fichier audio :

 Dans la boîte Recherche (Start Search), taper magnétophone (sound recorder), et dans la liste des résultats, cliquez sur Magnétophone (Sound Recorder).



2. Cliquer sur le bouton Démarrer l'enregistrement (Start Recording).

Remarque : Le circuit intégré de message RMB9999 peut enregistrer jusqu'à 30 secondes de signal audio.

- 3. Pour arrêter l'enregistrement audio, cliquer sur Arrêt l'enregistrement (Stop Recording).
- Sélectionner un emplacement pour le fichier en cliquant sur la flèche pointant vers le bas à côté de la zone déroulante Enregistrer en (Save in).
- 5. Pour sauvegarder le son enregistré sous un fichier audio, cliquer sur (Enregistrer) Save.

🔨 Save As			×
Co	mputer 🕨 Local Disk (C:) 🕨 🗸 👻 🗸	Search Local Disk (C:)	Q
Organize 🔻 Ne	w folder	8==	• 🕡
 ▶ Downloads ∑ Recent Places ➢ Libraries ≧ Documents → Music ➡ Pictures ➡ Videos 	Name	Date modified	Туре
Computer			
-	1 stated		,
File <u>n</u> ame: Save as <u>t</u> ype:	Windows Audio File		•
Alide Folders	(Save	ancel

Changement de l'entrée audio et du niveau (Windows 7)

Pour changer l'entrée audio et le niveau d'enregistrement :

- 1. Cliquer sur le bouton Démarrer (Start), puis cliquer sur Panneau de configuration (Control Panel).
- 2. Dans la boîte Recherche (Start Search), taper son (sound).
- **3.** Cliquer sur Sound, puis cliquer sur l'onglet **Enregistrement** (**Recording**).
- 4. Cliquer sur Line In ou sur le nom d'une autre entrée ligne utilisée, et cliquer sur Définir par défaut (Set Default).
- 5. Cliquer sur Propriétés et cliquer sur l'onglet Niveaux (Levels).
- 6. Augmenter le niveau d'enregistrement en faisant glisser le curseur vers la droite. Le diminuer en faisant glisser le curseur vers la gauche, puis cliquer sur **OK**.
- 7. Dans la boîte de dialogue Son (Sound), cliquer sur OK.

Renvoi de l'appareil pour obtenir un remboursement

Avant de renvoyer l'appareil à Federal Signal en vue d'obtenir un remboursement, vous devez obtenir une autorisation de renvoi auprès de votre distributeur local. Veuillez contacter votre distributeur afin d'obtenir de l'aide.

Un appareil peut être renvoyé afin d'obtenir un remboursement si les conditions suivantes sont respectées :

- L'appareil est en état d'être revendu et dispose de son emballage d'origine
- L'appareil n'a jamais encore été installé
- L'appareil est du modèle le plus récent
- L'appareil n'a jamais été réparé
- L'appareil est un produit normalisé
- L'appareil n'est pas une pièce détaché

Tous les renvois font l'objet de frais de restockage.

Les appareils défectueux renvoyés au cours de la période de garantie seront réparés ou remplacés selon le bon vouloir de Federal Signal. Les appareils dont une lampe est défaillante ne sont pas considérés comme des produits défectueux.

Toutes les circonstances autres que celles citées ci-dessus seront examinées au cas par cas.

Obtention de réparation, d'assistance et de pièces de rechange

Les appareils renvoyés pour être réparés doivent être accompagnés d'un formulaire d'autorisation de renvoi. Pour obtenir la réparation de votre appareil, veuillez contacter le service après-vente de Federal Signal au 708-534-4858.

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le support technique de Federal Signal au 708-534-3424, poste 5823.

Pour commander des pièces de rechange, veuillez appeler le service à la clientèle de Federal Signal au 708-534-4756.



2645 Federal Signal Drive • University Park • IL 60484-3167 Tel: 708-534-4756 • Fax: 708-534-4852 elp@fedsig.com • www.federalsignal-indust.com